

1. 面板代號



(1) PV-測定值表示部及參數名稱顯示

(6) MAN 手動設定指示燈

AUTO MAN (2) SV-測定值表示部及參數值 (7) -手動自動切換鍵 -下降鍵,參數值減少之用 (3) 上升或下降指示燈 (8) (4) AT-PID 值自動演算指示燈 (9) -上昇鍵,參數值增加之用 (5) ALM-警報指示燈 (10)功能選擇設定鍵 Þ







自動演算區



WEST ⁴¹⁰⁰⁺ 6100+ 8100+	控制器參數功	加能說明	:
功能說明	顯示代號	建議設定值	補充說明
濾波時間	Filt	2.0	值越小,反應越快
溫度補正	OFFS	0.0	PV 值偏差時補正用
輸出量	PPL _	僅能讀取	目前的輸出量狀態
比例帶	Pb-P	10.0%	0.5% ~999.9%
積分時間	ArSt	5mins. 00s	1秒到 99分 59秒
微分時間	rAtE	1.15	0秒到 99分 59秒
手動積分	biAS	25	初期輸出的輸出量
使用溫度範圍上限	SPuL	300	可設定(設定點到最大範圍)
使用溫度範圍下限	SPLL	0	可設定(最小範圍到設定點)
輸出量限制	OpuL	100	全輸出率限制
輸出控制周期	ct1 S	SR=2,Relay=2	16 OP.1 為 4~20mA 輸出時無此參數
警報設定值1	PhA1, PLA1 dAL1, bAL1	300,0 +5或-5	Ph實際高警,PL實際低警,dAL1偏差警報, (設定正為高警,負為低警),bAL1中間值警報
警報1不感帶	AhY1	1	警報1動作間隙
警報設定值2	dAL2 AhY2		警報2或3同警報1 ※警報的方式在規劃區
自動演算	APt		SA 開機自動演算
手動輸出	PoEn	▶ 不使用,	使用, <u>AUTO</u> 功能打開
斜率	SPr	EnAb 使用斜率控制功能 設定使用	
斜率設定值	rP		
設定值	SP	0~9999	SPr 須打開,單位為□℃/小時
參數設置鎖定碼	SLoc	10	0~9999

WEST ⁴¹⁰⁰⁺ 控制器接線圖 8100+

